

# 修改 DOS 设置 VGA 单色显示器 的显示方式

郭凯 (新疆大学图书馆 830046)

VGA 单显在许多单位都有配置,配置这样的显示器往往会被 BIOS 置为 MDA 显示方式,在配置某些软、硬件时就出现显示混乱。如在安装宏基倍速光驱时,屏幕一片混乱,同时死机;但是这台计算机换上彩显后,宏基驱动器安装一切正常。但一换上单显后故障依然。

通过单步执行 CONFIG. SYS 和 AUTOEXEC. BAT(在机器出现 Starting ms - dos. . . 时,立即按 F8)发现,在执行到 DEVICE = C:/ACER/ACERCD. SYS 后机器死机。

单显计算机若不执行宏基驱动程序,则机器启动正常。这时调用 BIOS 中断的 OF 号功能(获取当前显示器显示方式):

```
C: \ > BEBUG
```

```
- A
```